



2010 BIODIVERSITÀ

Segreteria organizzativa Valeria Spagnolo 3208050323 Teresa Nocera: 3471986459

Informazioni e prenotazioni mostra segreteria.mostra@palermoscienza.it

Informazioni e prenotazioni convegni segreteria.convegno apalermoscienza.it

www.palermoscienza.it

Ebollizione dell'alcol etilico a temperatura ambiente

L'obiettivo di questa esperienza è verificare che l'ebollizione dell'alcol etilico (o di altri liquidi con punti di ebollizione elevati) possono avvenire a temperatura ambiente mediante abbassamento di pressione.

L'alcol etilico (C_2H_5OH) è fra i più antichi composti organici usati dall'uomo ed è ancora uno dei più importanti. Industrialmente è utilizzato come solvente per profumi, aromi, per molte reazioni chimiche e costituisce un'importante materia prima per sintesi organiche.

L'alcol puro alla pressione di un'atmosfera bolle a circa 78 °C, così come l'acqua bolle a 100 °C.


Per potere illustrare l'esperimento è necessario richiamare alcuni concetti di Chimica:

fase o stato: forma di materia completamente uniforme per composizione chimica e stato fisico. Dunque si parla di stato solido o fase solida, stato liquido o fase liquida e stato gassoso o fase gassosa. E' necessario distinguere lo "stato gassoso" dallo "stato di vapore": un fluido si dice allo stato di vapore quando si trova ad una temperatura inferiore alla propria temperatura critica, se invece si riscalda ad una temperatura maggiore diventa gas.

Passaggio di stato: transizione da uno stato di aggregazione ad un altro che avviene ad una data pressione in corrispondenza ad una data temperatura.

Temperatura di transizione: temperatura alla quale le due fasi sono in equilibrio.

Il *diagramma di stato* riportato in figura è un esempio di grafico che descrive la relazione tra gli stati della materia e i valori di Pressione e



Temperatura. Nel grafico è evidenziato il punto triplo, dove i tre stati coesistono in equilibrio.

(Per l'acqua le coordinate del punto triplo sono T = 0.01 °C, p = 4.58 mmHg e per l'alcol etilico sono T = -114 °C, p = quasi 0.00 mmHg!).

































2010 BIODIVERSITÀ

Segreteria organizzativa Valeria Spagnolo 3208050323 Teresa Nocera: 3471986459

Informazioni e prenotazioni mostra segreteria.mostra@palermoscienza.it

Informazioni e prenotazioni convegni segreteria.convegno apalermoscienza.it

www.palermoscienza.it

Nella seguente tabella vengono riportati alcuni valori della temperatura di ebollizione dell'alcol in relazione alla pressione:

Temperatura di ebollizione (°C)	Pressione
78	1 atm = 10 ⁵ bar = 10 ⁵ Pa = 760 mmHg
68	0,68 atm = 680 mbar = 680 hPa = 516 mmHg
58	0,45 atm = 451 mbar = 451 hPa = 337 mmHg
38	0,18 atm = 183 mbar = 183 hPa = 137 mmHg
28	0,11 atm = 111 mbar = 111 hPa = 83 mmHg
18	0,066 atm = 66 mbar = 66 hPa = 49 mmHg
8	0,037 atm = 37 mbar =37 hPa = 28 mmHg
0	0,023 atm = 23 mbar =23 hPa = 18 mmHg

Procedimento dell'esperienza:

- 1) connettere il supporto per la campana di vetro alla pompa da vuoto
- 2) riporre sotto la campana di vetro un becher di alcol.
- 3) attivare l'interruttore della pompa da vuoto.
- 4) verificare l'ebollizione dell'alcol dentro la campana di vetro.

Scuola: Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce" - Palermo

Disciplina: Fisica

Parole chiave: ebollizione, passaggio di stato, pressione, alcol

Ordine di scuola: Scuola secondaria di secondo grado



























